


# Amplification **Taurus**

## *Stomp-Head 1* Black line



- [1] - Gniazdo wejściowe
- [2] - Sygnalizacja przeciążenia wzmacniacza
- [3] - Wyjście głośnikowe - dopasowane do kolumn głośnikowych o impedancji 4-8-16ohm
- [4] - Gniazdo zasilania 230V/50Hz  
[opcjonalnie 100V lub 120V/60Hz]
- [5] - Włącznik sieciowy
- [6] - LED sygnalizacja włączenia kanału CLEAN
- [7] - LED sygnalizacja włączenia kanału LEAD
- [8] - Przełącznik nożny kanałów CLEAN / LEAD
- [9] - BASS regulacja tonów niskich CLEAN
- [10] - MIDDLE regulacja tonów średnich CLEAN
- [11] - TREBLE regulacja tonów wysokich CLEAN
- [12] - CRUNCH regulacja przesterowania w kanale CLEAN
- [13] - Volume regulacja siły głosu kanału CLEAN
- [14] - DRIVE regulacja przesterowania w kanale LEAD
- [15] - BASS regulacja tonów niskich LEAD
- [16] - MIDDLE regulacja tonów średnich LEAD
- [17] - TREBLE regulacja tonów wysokich LEAD
- [18] - VOLUME regulacja siły głosu kanału LEAD
- [19] - Gniazdo wyjściowe sygnału szeregowej pętli efektów
- [20] - Gniazdo wejściowe sygnału szeregowej pętli efektów