


Amplification Taurus

Stomp-Head¹



- [1] - Gniazdo wejściowe do podłączenia gitary
- [2] - Gniazdo wyjściowe sygnału szeregowej pętli efektów
- [3] - Gniazdo wejściowe sygnału szeregowej pętli efektów / wejście na wzmacniacz mocy
- [4] - LINE OUT wyjście liniowe z symulacją kolumny głośnikowej.
- [5] - Wyjście głośnikowe - auto dopasowane do głośników o impedancji 4-8-16ohm
- [6] - DRIVE regulacja przesterowania w kanale LEAD
- [7] - BASS regulacja tonów niskich LEAD
- [8] - MIDDLE regulacja tonów średnich LEAD
- [9] - TREBLE regulacja tonów wysokich LEAD
- [10] - VOLUME regulacja siły głosu kanału LEAD
- [11] - BASS regulacja tonów niskich CLEAN
- [12] - MIDDLE regulacja tonów średnich CLEAN
- [13] - TREBLE regulacja tonów wysokich CLEAN
- [14] - VOLUME regulacja siły głosu kanału CLEAN
- [15] - Selektor mocy wyjściowej wzmacniacza 50Watt/25Watt
- [16] - LED sygnalizacja włączenia kanału CLEAN i CLEAN
- [17] - Przełącznik nożny kanałów CLEAN / LEAD
- [18] - Gniazdo zasilające: zakres napięć 90-260V/AC 50-60Hz
- [19] - Włącznik zasilania

100W/rms power stage INSIDE

